BOLETIN INFORMARTIVO

Tarjetas de limpieza para aceptadores de billetes

Informales de la existencia de las tarjetas limpiadoras para los aceptadores de billetes en las máquinas Merkur.

La mayoría de las veces los problemas son por falta de limpieza con lo cual el uso de estas tarjetas reducirá considerablemente los costes por envíos y supuestas reparaciones innecesarias.

Estas tarjetas ayudan a la limpieza rápida y fácil de los billeteros minimizando los problemas de aceptación y problemas en el futuro de los mismos.

A continuación fotos del procedimiento de su uso:









Instrucciones uso:

1. Conecte el equipo.
2. Introduzca la tarjeta de limpieza de la misma forma que un billete
    a. El aceptador mueve la tarjeta 3 veces hacia adelante y hacia atrás
    b. Después, la tarjeta sale.
3. Recoja la tarjeta y guárdela.

No es recomendable usarla más de 5 veces y este uso quedará limitado a la suciedad que tengan los billeteros.







No es recomendable ejecutar el procedimiento varias veces sucesivamente, porque se podría calentar excesivamente el accionamiento.

Para cualquier aclaración o adquirir dichas tarjetas limpiadoras por favor diríjanse a Merkur Dosniha

TELF: +34 971 606062

repuestos@merkurdosniha.com